TERRAtraffic 2
Fahrplatte

Allgemeine Hinweise

Abladen:
Die Platten können mittels eines Gabelstaplers oder Kran von einem LKW abgeladen werden. Beim Anheben ist insbesondere darauf zu achten, dass die Platten nicht verrutschen oder runterfallen können.

Lagerung:
Die Platten sollten maximal zu je 20 Stück gestapelt werden.



Lagerung:
Die Platten sollten maximal zu je 20 Stück auf einem Rungengestell gestapelt werden.

Maximal 2 Rungengestelle dürfen gleichzeitig per Stapler bewegt werden.

Maximal 1 Rungengestell darf per Kettengehänge bewegt werden.



TERRAGUIDE GmbH
Wiesenwegle 4 · D-78739 Hardt
Telefon: +49 (0) 74 22 / 95 92 565
Fax: +49 (0) 74 22 / 95 92 047
E-Mail: info@terraguide.de
Web: terraguide.de

TERRAtraffic 2

Fahrplatte

Einsatz der Platten:
Die Platte ist von beiden Seiten einsetzbar. Die Oberseite ist stärker profiliert (geeignet für den Einsatz von Baufahrzeugen).



Das Profil auf der Unterseite ist weniger stark (geeignet für eine überwiegende Benutzung durch Fußgänger).



TERRAGUIDE GmbH
Wiesenwegle 4 · D-78739 Hardt
Telefon: +49 (0) 74 22 / 95 92 565
Fax: +49 (0) 74 22 / 95 92 047
E-Mail: info@terraguide.de
Web: terraguide.de

TERRAtraffic 2

Fahrplatte

Verbinden der Platten:
Die Platten werden mittels Unterlegscheiben und Schrauben (M16x30mm) verbunden und verschraubt. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden. Die Platten müssen stets mit der gleichen Profil-Seite nach oben zeigen.



Verbindung Platte mit Platte (Fahrzeugseite):
Die Platten werden mittels Unterlegscheiben und Schrauben (M16x30mm) verbunden und verschraubt. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden. Die Platten müssen stets mit der gleichen Profil-Seite nach oben zeigen.



2m-Seite: 4x Schraube M16x30, 4x U-Scheibe für Schraube M16 1m-Seite: 3x Schraube M16x30, 3x U-Scheibe für Schraube M16

TERRAGUIDE GmbH
Wiesenwegle 4 · D-78739 Hardt
Telefon: +49 (0) 74 22 / 95 92 565
Fax: +49 (0) 74 22 / 95 92 047
E-Mail: info@terraguide.de
Web: terraguide.de

TERRAtraffic 2

Fahrplatte

Verbindung Platte mit Rampen (Fahrzeugseite):
Die Platten werden mittels Unterlegscheiben und Schrauben (M16x30mm) verbunden und verschraubt. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden. Die Platten müssen stets mit der gleichen Profil-Seite nach oben zeigen.

Rampe oben:
0,9m lang: 3x Schraube M16x30, 3x U-Scheibe für Schraube M16

Rampe oben:
1,9m lang: 4x Schraube M16x30, 4x U-Scheibe für Schraube M16



Rampe unten:
1,9m lang: 2x Schraube M16x30, 2x U-Scheibe für Schraube M16

Rampe unten:
0,9m lang, 1x Schraube M16x30, 1x U-Scheibe für Schraube M16

Die Ausführung der oberen und unteren Rampen, egal, ob Sie für die Fahrzeug- oder Fußgängerseite genutzt werden, sind identisch. Lediglich die Anzahl der Verbindungsmöglichkeiten unterscheiden sich bei der Fahrzeug- und Fußgängerseite.

TERRAGUIDE GmbH
Wiesenwegle 4 · D-78739 Hardt
Telefon: +49 (0) 74 22 / 95 92 565
Fax: +49 (0) 74 22 / 95 92 047
E-Mail: info@terraguide.de
Web: terraguide.de

TERRAtraffic 2

Fahrplatte

Verbindung Platte mit Platte (Fußgängerseite):
Die Platten werden mittels Unterlegscheiben und Schrauben (M16x30mm) verbunden und verschraubt. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden. Die Platten müssen stets mit der gleichen Profil-Seite nach oben zeigen.

2m-Seite: 3x Schraube M16x30, 3x U-Scheibe für Schraube M16 1m-Seite: 2x Schraube M16x30, 2x U-Scheibe für Schraube M16



TERRAGUIDE GmbH
Wiesenwegle 4 · D-78739 Hardt
Telefon: +49 (0) 74 22 / 95 92 565
Fax: +49 (0) 74 22 / 95 92 047
E-Mail: info@terraguide.de
Web: terraguide.de

TERRAtraffic 2

Fahrplatte

Verbindung Platte mit Rampen (Fußgängerseite):
Die Platten werden mittels Unterlegscheiben und Schrauben (M16x30mm) verbunden und verschraubt. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden. Die Platten müssen stets mit der gleichen Profil-Seite nach oben zeigen.

Rampe oben:
0,9m lang: 2x Schraube M16x30, 2x U-Scheibe für Schraube M16

Rampe unten:
1,9m lang: 2x Schraube M16x30, 2x U-Scheibe für Schraube M16



Rampe oben:
1,9m lang: 3x Schraube M16x30, 3x U-Scheibe für Schraube M16

Rampe unten:
0,9m lang: 2x Schraube M16x30, 2x U-Scheibe für Schraube M16

Die Ausführung der oberen und unteren Rampen, egal, ob Sie für die Fahrzeug- oder Fußgängerseite genutzt werden, sind identisch. Lediglich die Anzahl der Verbindungsmöglichkeiten unterscheiden sich bei der Fahrzeug- und Fußgängerseite.

TERRAGUIDE GmbH
Wiesenwegle 4 · D-78739 Hardt
Telefon: +49 (0) 74 22 / 95 92 565
Fax: +49 (0) 74 22 / 95 92 047
E-Mail: info@terraguide.de
Web: terraguide.de